Til modeller produceret FØR april 2024

ZiboCare

NoDec® Wizard

Programvalg - vælg det ønskede program

Funktion

Højre side af skærmen

I højre side vælger du mellem madrassens forskellige programmer.
Du kan vælge mellem program 1-8.



Aktivér display

Tryk ned på skærmen i højre side, indtil symbolet med "Åben hængelås" vises. Slip da.



Vælg program

Tryk på "Skift" indtil det ønskede program vises i displayet lige ud for "Skift". Du kan vælge mellem program 1-8 (Se programforklaring).



Bekræft valg

Når det ønskede program står ud for "Skift", bekræft programvalget med et tryk på "OK".



Endelig bekræftelse

Bekræft ved tryk på "OK", at det er programmet, med den funktion som angivet på skærmen, der ønskes.



ZiboCare A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@zibocare.dk | www.zibocare.dk | CVR: 29610274

NoDec® Wizard

Plejefunktion - indstilling til "maksimalt oppustet"

Funktion

Venstre side af skærmen

I venstre side vælger du mellem funktionerne vekseltryk, statisk eller maks oppustet/plejefunktion.



Aktivér display

Tryk ned på skærmen i ventre side, indtil symbolet med "Åben hængelås" vises. Slip da.



Vælg funktion

"Skift" bruges til at vælge mellem funktionerne vekseltryk, statisk eller maks oppustet/plejefunktion.



"Maks. Oppustet"

Tryk på "skift" to gange, indtil der står "Maks. oppustet" ud for "skift".



Bekræft valg

Tryk på "OK", for at bekræfte at programmet "Maks. Oppustet" er valgt.



ZiboCare A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@zibocare.dk | www.zibocare.dk | CVR: 29610274

NoDec® Wizard programforklaring

Vekseltryk og vendefunktioner

Online Videoguide

Program 1
Vekseltryk standard

Virker som normal dynamisk vekseltryks-madras, hvor vendefunktionen ikke er aktiveret. Madrassen er konstant plan.

Program 2
Statisk og vendefunktion

Oppuster madrassen automatisk til statisk tilstand, og herefter vendefunktion.

Program 3
Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk dynamisk vekseltryks-funktion, samtidig med at vendefunktionen er aktiveret.

Program 4
Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk dynamisk vekseltryks-funktion samtidig med en vendefunktion. Skifter kontinuerligt ml. venstre og højre.

Program 5
Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk dynamisk vekseltryks-funktion og hjælper med at vende den sengeliggende konstant til venstre.

Program 6
Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk på dynamisk vekselt-ryksfunktion og hjælper med at vende den sengeliggende konstant til højre.

Program 7
Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk på dynamisk vekselt-ryksfunktion. Samtidig er vendefunktionen aktiv til venstre side og i plan niveau.

Program 8
Vekseltryk og vendefunktion

Starter automatisk på dynamisk vekselt-ryksfunktion. Samtidig er vendefunktionen aktiv til højre side og i plan niveau.

ZiboCare A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@zibocare.dk | www.zibocare.dk | CVR: 29610274