

Målguide

Reload Tyngdevest

Brug denne målguide for at finde den rette størrelse på Reload tyngdevesten til brugeren.

Sådan opmåler du korrekt

OBS: Træk eller stræk ikke i målebåndet.

Målet tages der hvor brugeren er bredest.

Dvs. enten ved bryst, mave eller hofte.

- Brystomkreds måles rundt om kroppen i brysthøjde
- Maveomkreds måles rundt om kroppen i mavehøjde
- Hofteomkreds måles rundt om kroppen i hoftehøjde
- Ryglængden måles fra toppen af lynlåsen til enden af vesten



RELOAD by ZiboCare®	Bryst-, mave og hoftemål min. omkreds - cm	Bryst-, mave og hoftemål max omkreds - cm	Ryglængden midten foran - cm
Børn/Junior			
110/112	51	72	32
128/140	55	80	36
146/158	62	89	42
Voksen			
XS/S	70	93	50
M/L	72	103	54
XL/XXL	75	110	54

Ved spørgsmål sidder vores sundhedsfaglige personale klar til at vejlede dig.

